GPS Tracker GT-55 *für OBD2-Anschluss*

Bedienungsanleitung – Teil 2 Software 1





PX-1805-675 PX-1806-675

INHALTSVERZEICHNIS

Fleetmanagement4
PX-1805 (GT-55.pv)7
Management7
Benutzerverwaltung7
Fahrzeugverwaltung9
Fahrerverwaltung11
Geräteverwaltung 13
PX-1806 (GT-55.bz) 17
Portaloberfläche 17
Spur25
Antworten27
Streckenkraftstoffbericht
nach Fahrzeug
Alarmaufzeichnungen
nach Fahrzeug40
Fahrsicherheitsbericht
Sparsames fahren Bericht
DTC Bericht46
PID Bericht48
Momentaufnahme-Protokoll50
Reparaturen 51
Wartung54
Berichtsabonnement57

Streckenkraftstoffbericht	
nach Fahrer	57
Alarmaufzeichnungen nach Fah	rer.58
Analyse(n)	58
Flotten	60
Management	62
Gruppenverwaltung	62
Benutzerverwaltung	64
Fahrerverwaltung	71
Geräteverwaltung	75
Funktionsmanagement	83
Gruppe löschen	86
Geofence Verwaltung	87
Unternehmensinformationen	91
Systemübertragung	92
Systemlog	92
Zertifikatserinnerung	93

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite: www.lescars.de Geben Sie dort im Suchfeld die Artikel-

nummer oder den Artikelnamen ein.

FLEETMANAGEMENT

Dieses Programm überwacht, ortet, meldet, analysiert und verwaltet Ihre Fahrzeuge. Sie können es direkt über Ihren Webbrowser nutzen.



HINWEIS:

Mit der Business-Version GT-55.bz stehen Ihnen alle Funktionen der Software uneingeschränkt zur Verfügung. Sollten Sie die Privat-Version GT-55.pv erworben haben, so steht Ihnen nur die **Management**-Funktion zur Verfügung (siehe Unterkapitel **Management**).

Systemvorausset- zungen	Windows Server 2000 Windows Server 2003 Windows Vista Windows 7
Unterstützte Browser	IE Firefox Chrome
Unterstützte Daten- banken	MySQL
Unterstützte Server	Linux

Geben Sie in Ihrem Webbrowser die Internetadresse **obd.lescars.de** ein.

Geben Sie einen Nutzernamen und ein Passwort ein und geben Sie an, welche Version (Privat oder Business) Sie besitzen. Sofern Sie über eine Business-Version verfügen, müssen Sie zusätzlich den Freischaltcode eingeben, der Ihrer Sendung beigelegt wurde. Nach der Registrierung benötigen Sie für jede weitere Anmeldung lediglich Ihren Nutzernamen und Ihr Passwort. DE

	welcome, please login	here
	Username:	1
	Password:	2
A	(4) Forgot password? Login	3

- Nutzername
- Passwort
- Anmelde-Taste
- Passwort vergessen

Geben Sie den Kontonamen ein.

Step1. Please imput your account	Forgot password?
Step2: Security Email verification	Usemames
Step3: Security Email verification link	
Step4. Input a new password	Next

PX-1805 (GT-55.pv)

Management Nach der Anmeldung befinden Sie sich im Management-Fenster. Hier können Sie alles verwalten, von der Gruppe bis zur Zertifikatserinnerung.

Klicken Sie auf 😨 , um die Gruppeninformation zu bearbeiten.

Benutzerverwaltung

Hier können Sie Benutzer verwalten.

Benutzername	Name	Funktion	Gruppe	Status	Betrieb
protest1	qmtest	Flotterverwalter	52	Aktiviert	2064
uhat	30	Flottenverwalter	30	Aktiviert	20

- Geben Sie den gewünschten Benutzernamen und die Gruppe ein und klicken Sie auf Q Gude
- 2. Klicken Sie auf Reuer Benutzer, um einen neuen Benutzer zu erstellen. Füllen Sie die Pflichtfelder aus und klicken Sie
- 3. auf Speichern, um das Profil zu speichern.
- 4. In der Übersicht finden Sie Informationen

über den Benutzer: Benutzername, Name, Funktion, Gruppe und Status.

- Klicken Sie auf , um die Benutzerinformationen zu bearbeiten. Ein Eingabefenster erscheint. Ändern Sie die gewünschten Informationen und klicken Sie auf Speichern. Sie erhalten eine Bestätigung, dass die Daten gespeichert wurden. Klicken Sie auf OK.
- 6. Klicken Sie auf , um das Passwort des Benutzers zu ändern. Ein Eingabefenster erscheint. Geben Sie das neue Passwort einmal bei Neues Passwort und einmal bei Bestätigen ein und klicken Sie auf Speichern. Sie erhalten eine Bestätigung, dass das neue Passwort gespeichert wurde. Klicken Sie auf OK.
- Klicken Sie auf , um den Benutzer zu löschen. Ein Fenster erscheint, in dem Sie gefragt werden, ob Sie den Benutzer wirklich löschen möchten. Klicken Sie auf OK.
- Klicken Sie auf , wenn Sie verhindern möchten, dass sich der Benutzer im Fleetmanagement anmeldet. Ein Fenster erscheint, in dem Sie gefragt werden, ob Sie den Benutzer wirklich am Anmelden hindern möchten. Klicken Sie auf OK.



HINWEIS: Der erste Nutzer wird als Admin behandelt, er kann weder gelöscht noch gesperrt werden.

Fahrzeugverwaltung Hier können Sie Ihre Fahrzeuge verwalten. Geben Sie Gruppe und Nummernschild ein und klicken Sie auf ausse, wenn Sie Informationen zu einem bestimmten Fahrzeug sehen möchten.

Lescars"	Persona	Cerner							_	
	Onoper - aus	astion	E Lic #	2 Nach Taccel except	Satus Alles 💌	Q 500	and a second second	intelane	C. Attalise	
Description Description Description Description Description	Lic# FR-8L32	Falver Gritest	Geraet verbinden 130362/V031717555448	Orappe Shiphan Lau	Anlængicher Ki 08 10000	0 Laufleistur D	Klonetestard(100000	Berie DP (Sa c	6 7 ==	
D Fahrezugmanagement	15 v ja	4 Sete 1	11 + 11 5	1 bis 1, inspeared 1	Entrange					

- Klicken Sie auf Reves Fahrzeug , um eine neues Fahrzeugprofil zu erstellen. Ein Eingabefenster erscheint.
- Füllen Sie die durch rote Sternchen markierten Pflichtfelder aus und klicken Sie auf Speichern.
- 3. Klicken Sie auf ^I Rach Excel exportieren</sup>, um ein Fahrzeug aus einer Excel-Datei zu importieren.

- 4. Klicken Sie auf Wichte Alarmeinstellungen und stellen Sie die wichtigen Alarme ein, die per E-Mail an die ganze Gruppe geschickt werden. Ein Eingabefenster erscheint. Setzen Sie Häkchen in die Kästchen der Alarme, bei denen die ganze Gruppe per E-Mail informiert werden soll. Klicken Sie dann auf **Speichern**. Eine
- 5. Speicherbestätigung erscheint. Klicken Sie auf **OK**.
- 6. In der Übersicht finden Sie Informationen über das Fahrzeug.
- Klicken Sie auf
 in , um die Fahrzeuginformationen zu bearbeiten. Ein Eingabefenster erscheint. Bearbeiten Sie die Informationen und klicken Sie dann auf Speichern. Ein Bestätigungsfenster erscheint. Klicken Sie auf OK.
- Klicken Sie auf k, um das Fahrzeug zu löschen. Ein Warnfenster erscheint. Klicken Sie auf OK. Das Fahrzeug wird gelöscht.
- Klicken Sie auf f, um ein Gerät einzubinden oder loszulösen. Ein Hinweisfenster erscheint. Klicken Sie auf OK.

DE

Fahrerverwaltung

Hier sehen Sie alle Fahrer in einer Liste. Geben Sie den Benutzernamen, den Namen, die RFID, die Gruppe oder das Nummernschild ein und klicken Sie auf and wenn Sie Informationen über einen bestimmten Fahrer sehen möchten.

Lescars*	Personal Center			_
Albell, Virvalung + Fahranewalta				🔊 Kata
S Function menu	Dentzerare Name RFD	Grane associate	E Lic.#	H Quarter
Verwaltung v	lig Nover Falver 22 Falver importenen Stepel IFC Underdung Bendgemann Name Oroge Lik.# №0 Geschi Geluks	iach Escol experieren Statusieren Leg Mindesti Auftreg Mobil	E-Mail Status	Detroit
) Sentzersenaturg) Fahrssenaturg	Central Stephen Las 99-512 Maxeel 1985-01	17 0178659628	lautichanglysh Aldrian	00800
 Patrezugmanagement Gerantinvervialtung 	15 • (4 4 Sets 1 /1 + H S 1 to 1, ingears 1 Demog			

 Klicken Sie auf Rever Fahrer , um einen neuen Fahrer hinzuzufügen. Ein Eingabefenster erscheint.



HINWEIS: Sie können maximal 5 Fahrzeuge/ Geräte anmelden.

Füllen Sie die mit roten Sternchen gekennzeichneten Pflichtfelder aus und klicken Sie auf **Speichern**. Ein Bestätigungsfenster erscheint, klicken Sie auf **OK**. Sie kehren automatisch zum Hauptfenster zurück.



HINWEIS: Hier legen Sie Benutzernamen und Passwort für die Persönliche Plattform und die App fest.

- 2. Klicken Sie auf Fahrer importieren um einen Fahrer aus einer Excel-Datei zu importieren.
- Klicken Sie auf Stapel-RFID-Verbindung um eine ganzes Bündel von RFIDs einem Fahrer zuzuweisen.
- 4. In der Übersicht finden Sie Informationen über den Fahrer.
- Klicken Sie auf
 [™], um die Fahrerinformationen zu bearbeiten. Ein Eingabefenster erscheint. F
 üllen Sie die mit roten Sternchen gekennzeichneten Pflichtfelder aus und klicken Sie auf Speichern. Ein Best
 ätigungsfenster erscheint. Klicken Sie auf OK, um zum Hauptfenster zur
 ückzukehren.
- 6. Klicken Sie auf 🔒, um dem Fahrer ein RFID zuzuweisen.
- Klicken Sie auf
 [®]
 _a, um das Fahrerprofil zu löschen.
- Klicken Sie auf , um das Passwort zu ändern. Ein Eingabefenster erscheint. Geben

DE

Sie das neue Passwort in **Neues Passwort** und **Bestätigen** ein und klicken Sie auf **Speichern**. Ein Bestätigungsfenster erscheint. Klicken Sie auf **OK**.

 Klicken Sie auf
 ^A , um zur persönlichen Seite des Fahrers zu gelangen. Die persön- liche Plattform (siehe Unterkapitel Persön- liche Plattform) wird in einem neuen Brow-sertab geöffnet.

Geräteverwaltung

Hier können Sie alle angemeldeten OBDII GPS-Tracker verwalten.



Klicken Sie auf 🎡, um die Parameter des OBDII GPS-Trackers zu bearbeiten. Ein Eingabefenster erscheint.



Im Reiter **Grundeinstellung** können Sie die Grundeinstellungen des GPS-Trackers ändern.

Wenn Sie möchten, dass alle GPS-Tracker desselben Typs diese Einstellungen übernehmen, machen Sie ein Häkchen bei **Alle Geräte des** gleichen Typs aktivieren. Klicken Sie dann auf Speichern. Ein Bestätigungsfenster erscheint. Klicken Sie auf **OK**.

Im Reiter Alarme können Sie die Alarmeinstellungen ändern.

	Grundeinstellung Alarme Bobl	
	Ceraele-D: 130362/0917175554468 Ceraelete 08D-2130L	
envaltung	Einstellungen	
sverwaltung		
quilian	Ueberhoehte Geschwindigkeit Alarmeinstellungen 120 KmiH	ECT OFF EG
management	Starke Deschleunigung Alarmeinstellungen 0.4 g	CH CH E
ernaltung	Starkes Bremsen Alarmeinstellungen 0.6 p	CON CHY E
	Temperatur Alarmeinstellungen 98 %	and or to
	Hohe Ulmin Alarmeinstellungen 4500 rpm	on to
	Unterspannung Alarmeinstellungen 10.5 V	00 00 E
	Erweiterte Notorieertauf Alarmeinstellungen 15 min	NUMBER OF SA
	schreiter Sparwechsel Alarmeinstellungen 0.4 g	and or th
	Schafe Kane Alameinstellungen 0.5 g	and the second s
	Sekundenschlid Alarmeinstellungen 4 hour	
	Unawanung wenter 15 g	ton to
	ACC ON Entitlehungen	Dam Cas EQ
	ACC OFF Einstellungen	EN OF E
	ML Fehleninstellungen	on or to
	Nie Gersete des gleichen 7;ps sittlieren	

Klicken Sie auf **Einstellungen**, um die Alarmschwellen der einzelnen Alarme zu ändern. Ein Eingabefenster erscheint. Ändern Sie die gewünschten Werte und klicken Sie dann auf **Speichern**.

Klicken Sie auf das Lautsprechersymbol, um den Alarmtyp mit einem Signalton zu versehen oder den Signalton abzustellen.

Klicken Sie auf Speichern und dann auf OK.

Im Reiter **Mobil** können Sie einstellen, welche Mobilfunknummern mit dem GPS-Tracker verknüpft werden sollen.

Klicken Sie auf Einstellungen . Ein Eingabefenster erscheint. Geben Sie hier die gewünschten Mobilfunknummern ein. Setzen Sie ein Häkchen bei Aktiviert. Klicken Sie dann auf Speichern.

Klicken Sie in der Menüführung in der linken Spalte auf **Geräteverwaltung**, um zum Hauptfenster zurückzukehren.

10.Klicken Sie hier, um einen GPS-Tracker zurückzugeben. Ein Bestätigungsfenster erscheint. Klicken Sie auf .**OK**. Der GPSTracker wird zurückgegeben. Ein Meldefenster erscheint. Klicken Sie auf **OK**, um zum Hauptfenster zurückzukehren.

PX-1806 (GT-55.bz) Portaloberfläche



- Hier wird Ihr Logo abgebildet. Wie Sie Ihr Logo ändern bzw. hochladen erfahren Sie im Kapitel Management → Gruppenverwaltung.
- 2. Dies sind die Navigationssymbole. Klicken Sie auf ein Symbol, um das jeweilige Funktionsfenster aufzurufen.



- 3. Klicken Sie hier, um die Sprache einzustellen.
- 4. Klicken Sie hier, um sich abzumelden.



- Klicken Sie hier, um nach Nummernschildern, Fahrername oder Gruppenname zu suchen.
- Klicken Sie hier, um alle Gruppen und Nummernschilder anzuzeigen, die auf dem Konto gemeldet sind.
- Klicken Sie auf Online, um alle Fahrzeuge zu sehen, die gerade online sind. Klicken Sie auf Alles, um alle Fahrzeuge zu sehen, die auf dem Konto gemeldet sind.
- 8. Klicken Sie hier, um das Landkartenfenster zu vergrößern.
- 9. Klicken Sie hier, um die Landkarte hineinoder herauszuzoomen. Alternativ können Sie entweder per Mausradscrolling oder doppeltem Mausklick (links=hineinzoomen, rechts=heruaszoomen) Zoomen.
- 10. Anhand der Farbe des abgebildeten Fahrzeugs können Sie dessen Status erkennen

(Statuspunkt in der Übersicht unten links und Fahrzeug-Symbol auf der Karte):

- Grau=offline
- Grün=online

• Rot=Alarm oder DTCs Klicken Sie auf das Fahrzeug, um ein Infofenster aufzurufen. Dort finden Sie Angaben zu: Fahrzeug-ID, OBD-ID, Status, Geschwindigkeit, Drehzahl, Zeit, Adresse, Längen- und Breitengrade.

- 11. Klicken Sie auf Tracking, um die genaue Position aller ausgewählten Fahrzeuge zu sehen.
- 12.Klicken Sie auf Sanz, um die Landkarte im Vollbild-Modus zu betrachten.
- Klicken Sie auf <u>Werkzeuge</u>, um das Werkzeug-Fenster aufzurufen.

Mit **Reichweite** können Sie die Strecke zwischen zwei ausgewählten Punkten messen. Klicken Sie auf **Reichweite**, der Mauszeiger wird auf der Landkarte als Fadenkreuz angezeigt. Klicken Sie auf dem Startpunkt einmal die linke Maustaste. Sie können nun eine farbige Linie auf der Landkarte ziehen.



Klicken Sie auf dem Endpunkt der Strecke zweimal auf die linke Maustaste. Die Streckenlänge wir din einem kleinen farbigen Fenster eingeblendet.

Mit **Bereich** können Sie ein ausgewähltes Gebiet abmessen. Klicken Sie auf **Bereich**, der Mauszeiger wird auf der Landkarte als Fadenkreuz angezeigt. Klicken Sie auf Stetzen Sie Punkte auf der Landkarte, um den Bereich zu messen.



Mit Zentralen Punkt einstellen können Sie der Landkarte einen zentralen Punkt geben. Klicken Sie auf Zentralen Punkt einstellen und fahren Ise mit dem Mauszeiger zu der Stelle auf der Landkarte, die Sie als zentralen Punt speichern möchten. Klicken Sie einmal die linke Maustaste. Der zentrale Punkt erscheint als farbiger Tropfen auf der Landkarte. Klicken Sie zweimal auf den Tropfen, um den zentralen Punkt wieder zu löschen.

Werkzeuge



- Zentralen Punkt einstellen
- 🕅 Bereich Fahrzeuginspektion
- 8 Verkehr

Einstellungen

Mit Bereich Fahrzeuginspektion können Sie nach Fahrzeugen im ausgewählten Gebiet suchen. Klicken Sie auf Bereich Fahrzeuginspektion, der Mauszeiger wird auf der Landkarte als Fadenkreuz angezeigt. Klicken Sie auf dem Startpunkt einmal auf die linke Maustaste und ziehen Sie ein Rechteck über das Gebiet, in dem Sie nach Fahrzeugen suchen möchten. Ein farbiges Fenster mit der Anzahl der Fahrzeuge in dem markierten Gebiet wird eingeblendet.

Mit **Verkehr** können Sie den Verkehr in Echtzeit verfolgen. Klicken Sie auf **Verkehr**, ein Fenster mit Verkehrsinformationen wird oben in auf der Landkarte eingeblendet.

Klicken Sie erneut auf **Verkehr**, um das Fenster wieder auszublenden.

Mit **Einstellungen**, können Sie einstellen, welche Alarme wie und wann gemeldet werden. Klicken Sie auf **Einstellungen**, auf der Landkarte wird ein Fenster eingeblendet.



Unter Automatische Erinnerung für alle einstellen können Sie die Alarme einstellen, bei denen Sie benachrichtigt werden möchten. In der Voreinstellung werden Sie bei allen Alarmen benachrichtigt. In den Kästchen darunter können Sie ein Warnsignal und offline/ online Aufforderungen aktivieren. Online/Alles zeigt Ihnen die Gesamtzahl Ihrer Fahrzeuge (schwarz) und die Anzahl der Fahrzeuge, die online sind (grün). Alarme zeigt Ihnen die Anzahl der Alarme, die seit Ihrer Anmeldung ausgelöst wurden.

DTCs zeigt Ihnen die Anzahl der DTCs, die seit Ihrer Anmeldung ausgelöst wurden.

14. Hier sehen Sie den Echtzeit-Status Ihrer Fahrzeuge. Im Reiter **Listen** finden Sie Daten über den Echtzeit-Status Ihrer Fahrzeuge: Status, Nummernschild (Lic.#), Name, empfangene Zeit, ACC (ein/aus), Standort, Geschwindigkeit, Drehzahl, Richtung.

Name Implementation

15. Im Reiter DTCs finden Sie Daten über die gemeldeten DTCs, Nummernschild (Lic.#), Besitzer, Zeit, DTC, Typ, Details und Position. Klicken Sie auf die Lupe, um das entsprechende Fahrzeug auf der Landkarte zu finden.
16. Im Reiter Alarme finden Sie Daten über ausgelöste Alarme in Echtzeit: Nummernschild (Lic.#), Besitzer, Zeit, Typ, Beschreibung und Position. Klicken Sie auf die Lupe, um das entsprechende Fahrzeug auf der Landkarte zu finden.

The law in the law

Spur

Klicken Sie im Monitor-Fenster oben auf **Spur**, das Ortungsfenster öffnet sich in einem neuen Browsertab. Hier können Sie u.a. Fahrtstrecken abspielen.



 Geben Sie in diesem Fenster die notwendigen Daten f
ür ein Abspiel der Fahrtstrecke ein: Fahrzeug, Startzeit, Endzeit und das Zeit-Intervall zwischen GPS-Daten-Empfang und Darstellung auf der Landkarte. Aktivieren Sie "Alarmspur anzeigen", um alle Alarmsymbole auf der Strecke einzublenden.



HINWEIS: Der Streckenverlauf lässt sich am besten darstellen, wenn das Zeitintervall möglichst kurz ist.

- 2. Streckenverlauf abspielen
- Startet die Wiedergabe des Streckenverlaufs
- Beendet die Wiedergabe des Streckenverlaufs
- ؇ 🕨: Spulen Sie hier vor oder zurück
- Communities of the sentent of the sentent of the sentence of
- Sie hier, um das Eingabefenster auszublenden und den Streckenverlauf zu suchen.
- 3. Klicken Sie hier, um in die Landkarte hineinoder herauszuzommen.
- 4. Die farbige Linie markiert den Streckenverlauf.
- Klicken Sie hier, um das Details-Fenster einoder auszublenden.
- 6. In diesem Fenster sehen Sie die Daten des Streckenverlaufs im Detail:

- Zeit
- Geschwindigkeit
- U/min
- Längengrad
- Breitengrad
- Position

Antworten

Wenn Sie im Startfenster (Monitor) oben auf **Antworten** klicken, öffnet sich das Berichtfenster in einem neuen Tab Ihres Webbrowsers.

Hier können Sie alle Berichte abrufen, die vom OBDII GPS-Tracker gesendet wurden.



 Hier haben Sie Zugriff auf alle empfangenen Berichte. Klicken Sie auf eine Berichtart, um im Hauptfenster die entsprechenden Daten abzufragen. Der aktive Berichte-Reiter ist farblich markiert

2. Hier sehen Sie die Anzahl der DTC-, Alarmund Wartungsmeldungen, die innerhalb eines Tages eingegangen sind.





1135 Anzahl der Alarme

Anzahl der Fahrzeugwartungen

Klicken Sie auf ein Symbol um direkt zu dem entsprechenden Berichte-Reiter zu gelangen.

3. Wenn Sie mit dem Mauszeiger auf dieses Symbol fahren, werden die Kraftstoffpreise eingeblendet.



HINWFIS-Das Währungssymbol kann im Management - Fenster im Reiter Gruppenverwaltung geändert werden.

Klicken Sie auf das kleine, graue **Bearbeiten** am rechten Rand des eingeblendeten Fensters. Geben Sie hier bitte den entsprechenden Kraftstoffpreis ein, damit die Kostenberechnung korrekt erfolgen kann.

Kraftstoffsorte	Kraftstoff	Kraftstoffpreis (EUR)
	90#	*
	93#	*
gas	95#	*
	97#	*
	98#	*
Diese	1	*
linweis: Fuer eine ge	naue Darstellung er sich geaendert t	aktualisieren Sie bitte der hat.

4. Hier sehen Sie den genauen Zeitpunkt der letzten Anmeldung und die Gesamtzahl der Anmeldungen. Streckenkraftstoffbericht nach Fahrzeug Klicken Sie auf diesen Reiter, um im Fenster zur Übersicht der Kraftstoffverbrauchsberichte, nach Fahrzeugen sortiert, anzuzeigen. Im Reiter **Flotten Berichte** sehen Sie die Kraftstoffverbrauchsberichte aller Fahrzeugflotten.



- Hier können Sie die Gruppe, die Nummernschilder der ausgewählten Gruppe (Lic.#) und das gewünschte Datum eingeben oder aus der Liste aussuchen, die aufklappt, wenn Sie auf den Pfeil nach unten klicken. Es kann nur eine Gruppe ausgewählt werden. Nummernschilder markieren Sie, indem Sie einmal auf sie klicken. Klicken Sie noch einmal aus das Nummernschild, um die Markierung zu entfernen. Klicken Sie dann auf **Suchen**. Die Liste der Berichte wird unten angezeigt.

 Dies ist die Liste der Kraftstoffverbrauchsberichte aller ausgewählten Fahrzeuge. Hier finden Sie Informationen über:

Nummernschild (Lic.#)

Kilometerstand

Kraftstoffverbrauch

Durchschnittlicher Kraftstoffverbrauch

Fahrtzeit

Kraftstoffsorte

Übersicht

- Klicken Sie hier, um die Anzahl der pro Seite aufgelisteten Nummernschilder festzulegen. Sie können zwischen 10, 15, 20, 30 und 50 wählen, voreingestellt sind 30.
- Dies ist die Verknüpfung zu den jeweiligen Einzel-Berichten. Im Reiter Persönlicher Flottenbericht finden Sie die Kraftstoffverbrauchsberichte einer einzelnen, ausgewählten Fahrzeugflotte.

Lescars"	Menter Jour Antestan Wandung
Atuelt Statistiken > Fahrzeuge	🛷 Kuldsingeris Litter Liger. 2015-07-05 07:07:45 Anzan der Annehängeri 5
S Reachite	Roten Bendte Pessenicher Rotenberdt Pessenicher Bendt Pessenicher Norabbendt 1
Streckenizathdettenicht nach F Sandortmieldung	Grape 1 W UCR W Resear Alter Datum 2215-021-07 III Quoussi
5 Asrmaubeichnungen nach Fait	Gesant Klonekistantjön) a Totalline(-(a)) - 2 Jesant Klaftstit (Laege) a Durtschvittiche Klaftstiffertrauch(Laege/10Kin) a
> Fahrsichemetsbericht	A Dructen G Nach Excel exporteren G Na PCF exporteren G Attualiseren
p. 8parsames Fahren Bericht	Lic.# Fahrer Zuendungan Starbestion Zuendungaus Endposition Reiseat Klometerstand Kratistoffert
> CTC Bencht > PID-Bencht	3
p Nomentaufrahme-Protokali p Reparaturen	20 + jK ← Selle 1 - i1 → K S Ex Konten Keine Skildungen getunden verden
2-Wartung	
> Berichtsabonnement	
» Aarmaubeichnungen nach Far	
DeclasizableBorichLasch P	

- Wählen Sie hier die Gruppe, die Nummernschilder und das Datum aus. Klicken Sie dann auf Q Suchen
- Hier erhalten Sie einen kurzen Überblick zu den wichtigsten Gesamtdaten der ausgewählten Fahrzeugflotte: Gesamt Kilometerstand, Gesamtfahrzeit, Gesamt Kraftstoff, durchschnittlicher Kraftstoffverbrauch.

 Hier erhalten Sie weitere Details über den Kraftstoffverbrauch der ausgewählten Fahrzeugflotte:

Nummernschild (Lic.#)
Fahrer
Zündung an
Startposition
Zündung aus
Endposition
Kilometerstand
Kraftstoffverbrauch
Durchschnittlicher Kraftstoffverbrauch
Fahrzeit
Kosten
Start Koordinaten
Endkoordinaten
Betrieb

Im Reiter **Persönlicher Bericht** finden Sie die Kraftstoffberichte eines einzelnen Fahrzeugs. Wählen Sie wie gewohnt eine Gruppe, ein Fahrzeug aus dieser Gruppe und den gewünschten Zeitraum aus und klicken Sie auf



1. Hier finden Sie Informationen über:

Nummernschild (Lic.#)
Fahrer
Zündung an
Startposition
Zündung aus
Endposition
Kilometerstand
Kraftstoffverbrauch

Durchschnittlicher Kraftstoffverbrauch

Fahrzeit

Kosten

Start Koordinaten

Endkoordinaten

Betrieb

 Klicken Sie auf , um den Spurverlauf abzuspielen.

Im Reiter **Persönlicher Monatsbericht** stehen Informationen über die monatlichen Berichte eines ausgewählten Fahrzeugs. Geben Sie die Gruppe, das gewünschte Fahrzeug und die Jahres- und Monatszahl ein und klicken Sie dann auf Q Suchen .

escars*	Mento	. 🤤	Antworten	Nervallung			Deabach + SF
				🔊 Kodat			
ichte 🗸 *	Fallen Berch	e Pessenid	her Fiellenbericht	PersonikberBeit	ri CPersoerikov	- Wonabbericht	Persoenlicher Jahresberch
eduerizatatatifberidit.mach.F	Graph autro	etie-	H LLA -		ut 2015 + - 0 +	Q factors	
madaidhungan sach Fair "	Gesant Klomete Krafstuffretinsus	Hitelito (2000) Hitelito (2000) Multeriger (2000) (1.1	Total Smell-Le(s) In	mmm 1 learth	afstoff (Laenge) 22, 93	Durchschnit	lder
vsicherheitsbericht	alt Deucleen	B Nach Carol aspot	teen 3 Astor	epoteran S.Ata	doleren		
arsames Fahren Dericht	Datum	KlonebrskedKr	Nabhferrachi	Dardschnittlicher i	Falcel	Ueberskf	
Secol	2015-05-22	24.82	0.00	0.30	01079	1.2	
Sentt Berkht	2015-06-22	24.82	0.00	0.30	0H37N 9H23N	23	
C Benth I Berlitt mentautratime-Protokull	2015-06-22 2015-06-21 2015-06-20	24.82 3.90 12.36	0.00	2 0.30 0.30	0H37N 0H23N 0H23N	2 3 2 2	
C Bentti D Berktit meetaatrahme-Protokali parakeree	2015-08-22 2015-08-21 2015-08-20 2015-08-19	2482 199 1236 179	0.00 0.00 0.00 0.00	0.10 2 0.10 0.10	0H37N 0H23N 0H23N 0H25N	23 2 2 2 2	
C Beach 5 Beacht mentautrahme-Protocoll gurahme strang	2015-06-22 2015-06-21 2015-06-20 2015-06-19 2015-06-17	2482 199 1738 170 447	000 000 000 000 000	0.00 2 0.00 0.00 0.00 0.00	0H37N 0H22N 0H42N 0H42N 0H15N 0H21N	43000	
IC Bestas D-Bestat procetautrahme-Protokall gazaleree situng indtoabonnement	2015-06-22 2015-06-21 2015-06-20 2015-06-19 2015-06-17 2015-06-16	2482 199 1738 110 447 712	000 000 000 000 000 000	2 0.00 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0H37N 0H23N 0H23N 0H15N 0H15N 0H15N	3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	
DE

- 1. Hier sehen Sie eine kurze Übersicht des Fahrzeugs im gewählten Zeitraum.
- 2. In der Liste finden Sie Informationen zu:

Datum

Kilometerstand

Kraftstoffverbrauch

Durchschnittlicher Kraftstoffverbrauch

Fahrzeit

Übersicht

 Klicken Sie hier, um den Ortungsverlauf abzuspielen.

Klicken Sie auf das Lupensymbol, eine neue Tabelle wird eingeblendet. Klicken Sie in der neuen Tabelle auf (), um den Ortungsverlauf abzuspielen. Standortmeldung Hier haben Sie Einblick in alle gesendeten Ortungsberichte. Im Reiter **Standortmeldung** finden Sie die

Ortungsberichte ausgewählter Flotten und Fahrzeuge.



1. Hier finden Sie Informationen zu:

Nummernschild (Lic.#)
Zeit
Standort
Geschwindigkeit
U/min
Richtung

Alarm	
Koordinaten	
Übersicht	

Nummernschild, Datum und Uhrzeit, Standort, Geschwindigkeit, Drehzahl, Fahrtrichtung, ausgelöste Alarme und .

2. Klicken Sie auf **Persönlicher Bericht** oder das Lupensymbol, um den betreffenden Einzelbericht (Persönlicher Bericht) aufzurufen.

Im Reiter **Persönlicher Bericht** finden Sie dieselben Informationen über ein ausgewähltes Fahrzeug innerhalb eines ausgewählten Zeitraums.

Im Reiter **ungewöhnliche Aktionsmeldung** finden Sie Informationen ausgewählter Fahrzeuge innerhalb eines ausgewählten Zeitraums.

Im Reiter **Individual Speed Report** finden Sie eine grafische Darstellung der Geschwindigkeit innerhalb eines ausgewählten Zeitraums und Intervalls. DF

Alarmaufzeichnungen nach Fahrzeug Hier finden Sie alle Alarmberichte aller registrierten Fahrzeuge. Im Reiter Flotten Berichte können Sie die Alarmberichte ausgewählter Gruppen und Fahrzeuge abrufen. Über das Eingabefeld Alarmtyp legen Sie fest, zu welchen Alarmarten Sie Berichte sehen möchten. Geben Sie dann den gewünschten Zeitraum ein und klicken Sie

auf Q Suchen



- Hier sehen Sie eine Gesamtübersicht der ausgelösten Alarme.
- In der Liste werden die einzelnen Alarmarten mit der Anzahl der ausgelösten Alarme aufgeführt.
- 3. Klicken Sie auf **Persönlicher Bericht** oder das Lupensymbol, um zu den Einzelberichten (Persönlicher Bericht) zu gelangen.

Im Reiter **Persönlicher Bericht** finden Sie die Alarmberichte eines ausgewählten Fahrzeugs einer Gruppe.

Lescars*	L Nonter	Nor Attes	rter Vervaturg			
Arbait Holinia - Atarita Eschiol	oper early a strong			🖉 Kohidyon	Letter Lepre 2015-07 15 0740341	Arcald der kninektunger
Bankhie - *	Flutten Berlutte	Parseeniksher Dericht	Passenider	Institute Percentitur Jahresheidt		
 StratesistcottendtrackF ~ Stadomeilung 	Group (an and the second test	E United	Argenetitessen 1	R Alertin Ales (a) Date	(21505-22) (21506-22) (and 9	1 9.5170
Fahrsicheneboerizt	ill Crucian 🔄 N	acti Giole acosteran 🗧	a RCF apadaras	5 ktaicem		
Sparsomas Fahran (bands)	8	2015-06-02 17:50.04	Zuendung aus	2.ending and	P	
PD-Bendt	8	2015-06-22111-22130	Zuendung an	2uendung ani	P	
Renardadhait na Probrait	8	2015-05-22 11:24:39	Angeodricesen Ausschafter	Cos Generilature das Fahrang ingeschloss Cos Generilature dem Fahrang enflernt vo	en p tei p	
- Roporatizes - Warkers		2015-10-22 10:52.30	Zuerdang aus	Zuendang and	P	
Dandmiddomenant	8	2015-06-22 08:35 40	Zuendung an	Zuendung unt	P	

In der Liste finden Sie Informationen zu Stand, Fahrer, Zeit, Alarmtyp, Alarm und Standort. Klicken Sie auf 🤍 um das entsprechende Fahrzeug zu orten.



Fleetmanagement

Im Reiter **Persönlicher Monatsbericht** finden Sie alle Alarmberichte eines ausgewählten Fahrzeugs einer Gruppe innerhalb eines Monats. Geben Sie die Gruppe, das Nummernschild, die Alarmarten und die gewünschte Jahres- und Monatszahl ein und klicken Sie au Suchen Im Reiter **Persönlicher Jahresbericht** finden

Im Keiter **Personlicher Jahresbericht** finden Sie alle Alarmberichte eines ausgewählten Fahrzeugs einer Gruppe innerhalb eines Jahres.

Fahrsicherheitsbericht

Hier finden Sie Informationen über das Fahrverhalten der Fahrer. Im Beiter zusammenfassender Bericht

Im Reiter zusammenfassender Bericht mehrerer Fahrer können Sie die Informationen ausgewählter Fahrzeuge einer Gruppe abrufen. Geben Sie die gewünschte Gruppe, die gewünschten Fahrer und das gewünschte Datum ein und klicken Sie auf Q Suchen

Lescars*		
Intel Contra - Parameters	ient 🖉 tähten	
 Insulation (1) Despine of bild constraints (1) 		
p PC-bases 2 Stanuelis-Julians Protocol 2 Page20000 2 Pc-Marg	2	
2 Roddataranad	10 m (p. 1. data 1 (r. 1. a) (s). Batantonian heterge plante webs.	
> Namedecharperisch*af	Navilaring a Deherlon (2) - Interaction and a Deherric 2020 a demonstration and Deduced agreement (2) Desame for the set of the Deduced are needed.	Entwelland to be the designers.

- Hier sehen Sie eine Kurzzusammenfassung über die durchschnittliche Punktzahl, Fahr-Tage und die Gruppe.
- 2. In der Liste finden Sie Informationen über:

Benutzername
Fahrer
Fahr-Tage
Durchschnittliche Punktzahl
Überhöhte Geschwindigkeit
Plötzliche Beschleunigung
Plötzliches Abbremsen
Hohe Drehzahl
Dauer hoher Drehzahl
Dauer überhöhter Geschwindigkeit
Sekundenschlaf
Dauer des Sekundenschlafs
Scharfe Kurve
Schneller Spurwechsel
Hinweise

Am Ende der Liste finden Sie Verbesserungsvorschläge des Fahrverhaltens.

Im Reiter **Monatsbericht eines einzelnen Fahrers** finden Sie Informationen über das Fahrverhalten eines einzelnen Fahrers einer Gruppe innerhalb des ausgewählten Monats. Im Reiter **Jahresbericht eines einzelnen Fahrers** finden Sie Informationen über das Fahrverhalten eines einzelnen Fahrers einer Gruppe innerhalb des ausgewählten Jahres.

Sparsames fahren Bericht

Hier finden Sie Informationen über die Umweltfreundlichkeit des Fahrverhaltens. Im Reiter **zusammenfassender Bericht mehrerer Fahrer** können Sie Informationen über die Umweltfreundlichkeit des Fahrverhaltens ausgewählter Fahrzeuge einer Gruppe abrufen. Geben Sie die Gruppe, die Fahrer und den gewünschten Zeitraum ein und klicken Sie auf Q Suchen.

- Hier finden Sie eine kurze Übersicht über die durchschnittliche Punktzahl, Fahr-Tage und die Gruppe.
- 2. In der Liste finden Sie Informationen über:

Benutzername

Fahrer

Fahr-Tage

Durchschnittliche Punktzahl

Überhöhte Geschwindigkeit

Plötzliche Beschleunigung

Plötzliches Abbremsen

Leerlauf

Hohe Drehzahl

Dauer hoher Drehzahl

Leerlaufzeit

Dauer überhöhter Geschwindigkeit

Scharfe Kurven

Schneller Spurwechsel

DE

4

Im Reiter **Monatsbericht eines einzelnen Fahrers** finden Sie Informationen über die Umweltfreundlichkeit des Fahrverhaltens eines ausgewählten Fahrers innerhalb eines ausgewählten Monats.

Im Reiter Jahresbericht eines einzelnen Fahrers finden Sie Informationen über die Umweltfreundlichkeit des Fahrverhaltens eines ausgewählten Fahrers innerhalb eines ausgewählten Jahres.

DTC Bericht

Hier finden Sie alle empfangenen DTC-Berichte. Im Reiter Flotten Berichte finden Sie alle Informationen der DTC-Berichte ausgewählter Fahrer einer Gruppe. Geben Sie die Gruppe, Nummernschilder, Fahrer und den gewünschten Zeitraum ein und klicken Sie auf

Lescars*	U) iar	Antivertien	X			Decks = 3	
Artselt Concrit - DVC Sericts					🖉 Kabadpro			
G Belline 👻 *	Fotion Deviction	Personal	ne foi de	Personikiter Vordbiseldt	Perseelider Jahres	heidil		
Stechenkrabsbettendstreicht / Stechenkrabsbettendstreicht / Aernaubzichnungen nach Fall Armulzsichenbetweicht	Cruppe - B) Deutone (3) N	1	H DCF	E To Alex	Daturn	275-09-22 II = 275-09-22	12 Q. S. SH	
> Sparsames Fatree Dericht a > CRC Bekch	30 × (4 4 5e	tired R ¹ II	H S	2 En hunriten heiter Beldungen gefun	let werden			

1. Hier finden Sie die Gesamtzahl der

DE

gemeldeten DTCs, in DTC-Arten aufgeteilt.

- In der Liste finden Sie die einzelnen DTC-Arten und die Gesamtzahl der ausgelösten Alarme.
- 3. Klicken Sie auf das Lupensymbol, um den Einzelbericht aufzurufen.

Im Reiter **Persönlicher Bericht** finden Sie alle DTC-Berichte eines ausgewählten Fahrzeugs einer Gruppe innerhalb eines ausgewählten Zeitpunkts. Geben Sie die Gruppe, das Nummernschild, die DTC-Art, den DTC-Status und den gewünschten Zeitraum ein und klicken Sie auf Q Suchen .



Der Einzelbericht zeigt die Gefährdungsstufe der Warnung, den genauen Auslösezeitpunkt, die DTC-Art, den DTC-Status und Details zur Warnung an.

Klicken Sie auf 🧟 , um die Position des Fahrzeugs als der Alarm ausgelöst wurde zu orten. Im Reiter **Persönlicher Monatsbericht** können Sie die DTC-Berichte eines ausgewählten Fahrzeugs einer Gruppe innerhalb eines Monats aufrufen.

Im Reiter **Persönlicher Jahresbericht** können Sie die DTC-Berichte eines ausgewählten Fahrzeugs einer Gruppe innerhalb eines Jahres aufrufen.

PID Bericht

Hier finden Sie die gesendeten PID-Berichte. Im Reiter **Persönlicher Bericht** rufen Sie die PID-Berichte eines ausgewählten Fahrzeugs einer Gruppe auf. Geben Sie Gruppe, Nummernschild (Lic.#), Typ und den gewünschten Zeitraum ein und klicken Sie auf Q Suchen .

Lescars*	U U U	Q.		×							
Attuit Svicre > PC-Burdt											
S Denable 👘 *	Pessericher Ser dit	PE-Duri	aver 1								23
> Stadardadadarigt sant	Annual annual an		10.0		a facilita			1	wanter Pe	-	
> standartwidung		for some	-			-	1 (ar our	or 101	11.0000 12	Backbackers	
k Astradaidnespensati Fat		0.00									
> Faterid energialize	8 01011 3 1001	ICR HOUSENS	841731	ibigau <	ALBORIS						
a Inspires range ment	241	10001208	Seedliner La	Bidz kushifusi	5aipih/\$40;	NOU DIM	Falcespicesd ad	scauplatherip	Luffnassenite	280 Zalatitutes	Entenung
	2018-06-02 19 22:00	4	17			2487	24	- 40	4.94000095722		
p DrC Desite	2015-06-02 15 21:00	4		15	20	2674	51	-6	7.829999982375	5	
o PO-Bekzi	2018-06-02 19 20 90			87	200	4991	153	62	9.5500001907.)		
> NormethyPathone Produced	2015-06-02 10 10:00	4	100	24	2 221	4052	139	-44	58.3400001181		
L Datasetters	2016/04/02 18 18:00	4	-12	84		2912	73	0	8.27000045774		0
1 Augusta	2015-06-02 15 17 10	2		15		3796	55	-40	21,278084577	5	
> Welling	2015-06-02 18 18:00		-10	24	24	2490	25	-0	2.87999992275		0
> Executororaneet	2016-08-02 16 16:00	4			21	2957	74	41	272000082841		
> Astradoldousges satified	2015-06-02 13 14:00			24	21	2129	25	-44	5.87999992275		
> Stederinsfoldbeigt sahr	2016-04-02 18 12:00	2	-16	15	41	871	0	-64	1.40893895642		6
E Asshort 1											
a Determine	30 • 34 4 Gam	15 2.2	1 5 134	13 inepsoont 1	Critisopa						
104-											

- 1. Geben Sie hier den gewünschten Zeitraum ein.
- 2. Hier finden Sie Details der gemeldeten PIDs.
- Bewegen Sie den Mauszeiger auf einen PID oben in der Tabelle und warten Sie bis ein kleines Dreieck erscheint. Klicken Sie darauf, um das Auswahlfenster aufzuklappen, über das Sie einzelne PID-Arten ausblenden können.



Im Reiter **PID-Chart Bericht** können Sie die PID-Berichte eines ausgewählten Fahrzeugs innerhalb des gewünschten Zeitraums in einem Diagramm darstellen.

Klicken Sie auf 🥵 hinter einem Bericht, um diesen in Diagrammform zu erhalten.



Momentaufnahme-Protokoll Hier wird der Datenfluss des ausgewählten Fahrzeugs angezeigt.

Geben Sie die Gruppe, das Nummernschild und den gewünschten Zeitraum ein und klicken Sie auf Q Suchen

Lescars"	P	O International				.
Albell Derichte - Momentauhahm	e Protokoli				P Kabadawa	
S Besklite 🔍 *	Persoeniiche	ribericht				
 > Streckenizatistofbericht nach F > Standortmeldung > Ussenichtsidenmens wich Finit 	Grape autor	ahlan H	UCR+	H Datum 2015-05-3	2015-06-02	C Cortes
 Fahrsicherheitsbericht 	(i) Drucken	Nach Excel exportienen	⊖ As PCF epoderen	G Attalaire		
> Sparsames Fahren Dericht e		Zel 2015-06-02 17:58:35	P		Bornerlaubahrea P	
> PID-Benth		2015-06-02 17:29 15	P		2	
ji Momentauthahme-Protokoli		2015-06-02 17:02:36	2		P	
Reparatures		2015-06-02 18:46:12	P	1	P	
> Wartung		2015-06-02 10:03:25	P		P	
» Alamautaichnungen nach Fair		2015-06-02 15:47:56 2015-06-01 17:55:22	P		р 0	
> Streckenkraftstoffbericht nach F		2015-06-01 12:58:09	P		p	
Analyse(n) ~		2015-05-31 15:29.12	P		P	
b Dollars	30 × (4 4	Sate 1 /1 P H	S 136 12, inspecan	et 12 Einbauge		

1. In der Liste finden Sie die genaue Zeitangabe der Momentaufnahme.

Klicken Sie auf 🤍 in der Spalte Standort. Ein Fenster geht auf und zeigt Ihnen die Position des ausgewählten Fahrzeugs während der Momentaufnahme. Klicken Sie auf 🤍 in der Spalte Momentaufnahme. Fin Fenster mit den gesendeten Daten geht auf.

Reparaturen Hier können Sie die Reparaturen Ihrer Fahrzeuge verwalten. Geben Sie Nummernschild, Gruppe und den gewünschten Zeitraum ein und klicken Sie auf

```
Q Suchen
```

	5	2 0		×				5 H 2 H 61	R Date - Co an
anal Deputs - Reparts	_						e 14	Pice LattLope	2014-00-07 EXC
parts etc.			uno El acouro to	H tes		10	0,000		
cation Report	10.0	Oter	Datase	Exclose	Repar Sen	CostS	ine.	Operation	
en Repol	0.00-70	00.4	2113-0+24			1000.00	, Curier	[2]3]	
a-Oning Report	1440	800 (1	2754-8	2046-0	Revice 2000/km	403.00	LABATOR	D D	
- Oning Report	0000	arroy 4	2110-10-10	2010-00-14	12 dolbballe, Park	194.00	Address	0.0	
Report	844.0	80.7	2009-04-14	2010-06-12	Pacahiltana	152.00	L,RENTOIR	lola	
Report								(2)(3)	
apphot Report	10 10 1	s. s. pape?	HANS	19-4.556-4.903	-th			00	
(m)									
interance									
Area -									
ides									
a									
aprael +									
up management									
e management									

1. Hier finden Sie Informationen über:

Nummernschild (Lic.#)
Fahrer
Startzeit
Endzeit
Reparatur Gegenstand
Kosten
Gruppe
Betrieb

 Klicken Sie hier, um die Informationen zu bearbeiten. Ein Fenster zur Dateneingabe geht auf.

Group:	Curier	~	1	
Lic.#:	DUCATO	*		
Repair time:	2013-04-24 📰 to: 201	3-04-24 📰 #		
Repair items:	planet stg + geometr		R	epair Information
Cost:	1000 S *			

- 3. Klicken Sie hier, um die Informationen zu löschen.
- 4. Klicken Sie hier um neue Reparaturen hinzuzufügen. Ein Fenster zur Dateneingabe geht auf.
- Klicken Sie hier um die Reparatur-Informationen aus einer Excel-Datei zu importieren. Ein Fenster zum Datenimport geht auf.

Assign to:	Assign to the group
Select Excel:	Upload
	A
22-C	-4
Select the repair	excel file from your pc
then upload it	to the repair report

Wartung

Hier können Sie die Wartung Ihrer Fahrzeuge verwalten. Geben Sie Nummernschild oder – schilder, Gruppe und Status ein und klicken Sie

auf Q Suchen

Lescars*				*					Dealech +
Attuet Delicite - Wartung									ecale der formuldargara fö
E Baklife ×	Lis.R.	Queen.		H DAG THE	atter 🛛	A fame			8
b Hebercatel Pleastnash	Si Nach Don	eccless 2 in	oten GAtel	lainens				\$	Wataspeirabilarpen
	Uc#	Dendomar Grap	pe Drierweung Dr	is Tatung and inter A	taile StarDit (Kn	intervall2al(KmM)	Tel	598.0	Detret
> Ashadalonalos azr-a			into Datum	2916-47-18	832.00	5.0		Canadat	12 CD
> Fahrshberheitsbencht	_		inen Datum	2945-43-20	8.57.50	6.0		Sett prumbel	10 D U
2 Daasones Falvos Delatt a									
p CCC/beam	15 w (4	4 6at 1 /1	PH S IN	2. Ingnowi2Datarp					

1. In der Liste finden Sie Informationen über:

Nummernschild (Lic.#)
Benutzername
Gruppe
Erinnerung Basis
Wartung am/um
Aktueller Status/Zeit
Intervall/Zeit
Tel
Status
Betrieb

- Klicken Sie auf , ein Eingabefenster erscheint. Geben Sie einem "nicht gewarteten" einen Kosteneintrag und Informationen, um den Status auf "Gewartet" zu setzen.
- Klicken Sie auf
 ^[], um die Wartungsinformationen zu bearbeiten. Ein Eingabefenster erscheint.

aintenance		E
Current mileage:	187336.66 Km	
Mileage adjustment:	187336.66	Km
Date:	2001-01-01	
Maintenance items:		
Cost :		S
	Save To Cance	
	Save 2	21

 Klicken Sie auf , um Details der ausgewählten Wartung zu sehen. Ein Info-Fenster erscheint.

Lice	FLD '5	Oriver 1	João F I I do Gongales	Maintenance standard mileap	el 2500040m	Current mileag	e 1 26432.87km
he-remind mileage	1 500kim	Remind basis I	lilleage	Naintenance stat	el Maintained	Remind generation tim	w1 2014-07-22 19:33:02
Maintainer	1 1						
No.1	11 Maintenance mileage3	5000Kin, Driving Sime 1	inorith25day items pirce	25.datebre2001-01-01.			
Elintenance ve	hicle information						View deta
Lic#1	KJ05-	Nodels	1 H0.20	Carsela1	Hyundai	VINI	BEHEOS IDADPOSSAS ()
FuelType1	Petrol	Displacement	1.10.	Purchase time 1	2014-05-12	Current mileage 1	26432.87Km
Bound device :	213012014000156	Last plug in	2014-07-23 22 04 0	0			
tiver informati	20						
Name I	João Rio. 1 G 8	Usemanel	Handlig 1 a	Sect a	une.	Brthday I	
Onlying age 1	year	348.1		Dubid1 0	isadi .	Address 1 Ru	ua Prof Edson dos Santos, 1
Group 1	PUNK						

Hier erhalten Sie Infos über den Erinnerungsinhalt, die Fahrzeugwartung, den Fahrer und den Kunden.

- Klicken Sie auf *Importieren*, um Wartungsinformationen zu importieren.
- 6. Klicken Sie auf @ Wetungsenstellungen, um Einstellungen am Wartungsmenü vorzunehmen.

	6	User	0024		(2010)		Remind basis	First maintained)	Vaintenance intenal	Pre-renied m	Time intenal	Slainlenance 60	Pre-remind Smi	Remind switch	Oper	stice
014-5	Alter.	\mathbf{T}	4024	GPS_			Lileage or time	5000	3000	400	24	2014-08-01	10	ON	B	14
ĸ	15 10	inpu	t the	new,	Retti	inde	BC.	15000	15000	500				ON	Ы	41
10	4	Ap.	14	1 Cint	е,	rtia i	Lileage or time	15000	15000	500	12	2014-05-07	20	ON	b	51
PC .	2	114	ast	1.1		185	lilleage or time	3000	3000	200	12	2013-07-16	5	01		b.I
14	A2204	$T_{1}e$	Attic				Lileage	15000	15000	2000				on Edit the		b. I
10		H0J	1004			00	Lifeage or time	5000	3000	200	10	2014-07-03	3	onmaintenance		h l
CR.		Jul	kard	5			tilleage	5000	10000	500				oninformation	2	h
e l		Cs	's Pé	Au.			Lifeage or time	10000	15000	500	12	2014-07-23	10	ON	2	h l
12	15299	Y2		FTC			tilleage	130000	15000	1000				ON	2	h
15		Du	Ca	AFC			Lifeage or time	102000	10000	9500	6	2014-05-14	7	ON		b l
a:		144		54			tilleage	5000	5000	200				ON	R	b
6	2	С		54			tilleage	0	29000	1000				ON	R	61
Ēr.	21	8	301	ĘĂ.			Lifeage or time	1	300	250	1	2014-06-20	2	ON	B	b 1
ĸ	4	E.		5		100	lifeage or time	15000	15000	500	12	2013-07-23	20	ON	b	31
10		0.	nski01	C.	20		Time				12	2014-12-05	54	ON	16	ð/r
														D	eleb	. 16

Berichtsabonnement

Hier können Sie einstellen wie oft Sie welche Berichte erhalten möchten und die Emailadresse angeben, an die diese Berichte gesendet werden sollen.

Atuel: Berchie - Berchitabornen	Wonitor Spur Ante	ofen Verwaltung
Berichte A	E Defittant	
(includent as an and the second secon	Kraftstaffverbrauch	Zusammengefasster Flettenbericht 🗹 Taeglicher 🗌 Honatlich 🗌 Jaehrlich
isotor metory	Alarm	Zusammengefasster Flattenberkht 🕏 Taeglicher 🗌 Honatlich 🗌 Jaehrlich
samabaethargen nach ran	Fallesicherheit	Zusammengefasster Historiberlicht, 🗟 Taeglicher 🗌 Honatlich 🗌 Jaehrlich
ansciences entit	Sparsames Fahren	Zusammengefasster Rettenberkht, 🗟 Taeglicher 🗌 Hanatlich 🗌 Jaehrlich
sparsames r arren benunt	DTCs (Fehlercades)	Zusammengefasster Flottenbericht 🖻 Taeglicher 🗋 Honatlich 🗋 Jaehrlich
NO Deck	Streckenkraftstoffbericht nach Fahrer	Zusammengefasster Retterbericht, 🗭 Taeglicher 🗌 Honatlich 🗔 Jaehrlich
Local Control Control of	Alarmaufzeichnungen nach Fahrer	Zusammengefasster Pfettenbericht, 🗹 Taeglicher 🗌 Monatlich 🗍 Jaehrlich
areston (E E-Hal-Neveletter aboreieren	
Aartung	E-Hall-Newsletter abamieren:	+
excitsatorrenent		Excittionen
camautoechnungen nach Fan		
Transford and the second		

Klicken Sie dann auf Registrierung.

Streckenkraftstoffbericht nach Fahrer Hier finden Sie dieselben Reiter und Informationen wie unter Streckenkraftstoffbericht nach Fahrzeug, nur auf den Fahrer bezogen. Auch wenn Fahrer ihre Fahrzeuge wechseln, haben Sie hier einen Überblick über die Gesamtleistung des Fahrers. Geben Sie die Gruppe, den Fahrer und den gewünschten Zeitraum ein und Klicken Sie auf

Alarmaufzeichnungen nach Fahrer Hier finden Sie dieselben Reiter und Informationen wie unter Alarmaufzeichnungen nach Fahrzeug, nur auf den Fahrer bezogen. Auch wenn Fahrer ihre Fahrzeuge wechseln, haben Sie hier einen Überblick über die Gesamtleistung des Fahrers. Geben Sie die Gruppe, den Fahrer, die Alarmart und das gewünschte Jahr ein und klicken Sie auf Q Suchen I.

Analyse(n) Hier finden Sie die Auswertung der gesammelten Daten.

Fahrzeuge Geben Sie den oder die Fahrernamen, die Gruppe und einen ausgewählten Zeitraum ein und klicken Sie auf Quenen Im Reiter **Fahrverhalten** finden Sie Details zum Fahrverhalten.

itver.			salect		M Score All M Date	seled W Fom			3 E 9, 54405	
E Doort	To Excel 4	S Ratesh							ä	
Lic#	Driver	Aerage	score	Driving days	Suggestion	Group	Vex detail			
145	F10K145		47(4)	20	Safety, please heep a good druing ha	Fill 12	P			
107	FMK107	a	47(8)	47	Safety, please keep a good dhing ha	12	2			
165	F18K155	9	45(k)	20	Safety please keep a good dhing ha	12	2	126		
07 (58ta)	FM07 - Mitter		29(0)	52	Normal, suggestiless speeding, less	Fill Connulting .	2	12		
108	FLIK:108		25(C)	47	Dangerous, please control your spee-	KP-G	2			
18	FIRC118		30(C)	- 53	Dangerous, please control your spee-	-29	10	like.	It will link to the detail page.	
00	F18K100		44(8)	58	Normal, suggestiless speeding, less	25	2	1.4	after click on "View details"	
75	FLIK175		32(C)	12	Dangerous, please control your spee-	65	2			
119	FLBK119		24(C)	55	Dangerous, please control your spee-	129	2	100		
10	FLIK110		48(4)	48	Safety, please keep a good dhing ha	129	8	17		
01	F18K101		47(4)	40	Safety, please keep a good dhing ha	325	2			
29	FLBK129		40(4)	71	Safety, please keep a good dhing ha	Consulting Sylvest	2			
75	FIR(176		50.41	54	Safet: please here a good dhimp ha	424	10			

- In der Liste finden Sie Informationen über Nummernschild (Lic.#), Fahrer, Durchschnittliche Punktzahl, Fahr-Tage, Hinweis und Gruppe.
- 2. Klicken Sie hier, um zur Detailseite zu gelangen.

Date set dat	in Fun		10	1	ana [421	H 110	100					8
Vanidarito PB	Dite	r: 780	Average score.	es Drie	g days. 67	Group IP-G						
5 Retest												(2) Raturn
Sme	Speeding	Sudden accel	Sudden decal	Iding	High RPU	High RPU Sm	iding time	Speeding time	Shap tun	Guid charge	Score	
2014-08-11	0(2)	0(2)	0(0)	0(0)	0(2)	06(0)	09(2)	04(2)	0(2)	0(0)	@ 50(4)	
2014-00-10	0(2)	0(0)	0(2)	0(2)	0(2)	0x(0)	01(2)	0x(2)	0.0	0,01	@ 50(4)	
2014-08-09	0(2)	0(2)	0(0)	0(0)	0(2)	04(0)	0x(2)	0x(2)	0(2)	0.01	@ 55(4)	
2014-08-08	0(2)	0(2)	0(0)	0(0)	0(2)	0x(2)	0x(2)	0x(2)	0(2)	0(0)	@ 50(4)	
100 T				_	¢		enderstin Inderstin	٦.,				
40 40 20	MM	-			ΠÝ	Kigh H Kigh H Idling Speeds	tine tine tine		udden acceler	atos 1		
20 -						Quick o	frage Line		peeding time	625		

Im Reiter **Kraftstoffeffizienz** finden Sie Informationen zur Kosteneffizienz des Fahrverhaltens der ausgewählten Fahrer.

Geben Sie den Fahrer, die Gruppe und den gewünschten Zeitraum ein und klicken Sie auf Q Suchen

Driving	Dehavor	Fuel Efficiency					
oner.		Group antes		H tore 4 H Dec-	and H From	1	b D Access
B Depot	to Dicel	S Ratesh					
Lic#	Driver	Average score	Driving days	Suggestion	Group	View defails	
1107	36327	45(4)	67	Economy, regular maintain heeps a p	625	A	
145	K545	40(4)	20	Economy, regular maintain heeps a p	Consulting 5/west	10	
101	<921	45(4)	40	Economy, regular maintain heeps a p	625	P	
144	<544	45(4)	62	Economy, regular maintain heeps a p	625	P	
111	(111	47(4)	63	Economy, regular maintain leeps a g	628	2	
129	(129	40(4)	71	Economy, regular maintain heeps a g	Consulting Sylwest	2	
175	(175	32(C)	12	Costly, less braite and low acceleratio	625	2	It will link to the detail page after
03	(923	42(9)	43	Normal, keep optimum speed driving.	-628	10	click on, view.oetalis,
04	(304	40(4)	51	Economy, regular maintain heeps a p	629	2	
18	3118	31(C)	53	Costly, less braile and low acceleratio	629	2	
112	(112	25(C)	55	Costly, less braile and low acceleratic	629	12	
133	333	42(4)	50	Economy, regular maintain heeps a p	628	191	
132	:122	40/0	45	Economy, regular maintain heeps a g	627	6/	

In der Liste finden Sie Angaben zu Nummernschild (Lic.#), Fahrer, Durchschnittliche Punktzahl, Fahr-Tage, Hinweise und Gruppe. Klicken Sie auf 🥾 um zur Detailseite zu gelangen.

Flotten

Hier werden die Daten ausgewählter Gruppen grafisch dargestellt.



- Geben Sie hier Gruppenname(n) und den gewünschten Zeitraum ein und klicken Sie auf Q Suchen
- Wählen Sie hier aus, welche Daten Sie analysiert haben möchten. Sie können zwischen Kilometerstand, Kraftstoff, Alarm, DTCs (Fehlercodes), Wartung und Reparaturen wählen.
- 3. Wählen Sie hier den Analyse-Parameter aus.
- Hier steht der gewählte Parameter in der Grafik.
- 5. Klicken Sie hier, um die Sicherheitsquote darzustellen.
- 6. Klicken Sie hier, um die Wirtschaftsquote darzustellen.
- 7. Hier steht der gewählte Parameter der Trendanalyse in der Grafik.

8. Hier wird die Verhaltensanalyse anhand der Alarme abgebildet.

Management

Klicken Sie im Monitor-Fenster oben auf Management. Das Management-Fenster öffnet sich in einem neuen Browsertab. Hier können Sie alles verwalten, von der Gruppe bis zur Zertifikatserinnerung.

Gruppenverwaltung Hier können Sie Ihre Gruppen verwalten.



 Geben Sie hier die Gruppe und das Unternehmen ein und klicken Sie auf



2. Klicken Sie hier, um eine neue Gruppe zu erstellen. Ein Eingabefenster erscheint.

E Basic info		
Name		* Group Name
System Title:		
Group	0 10	
Role	8	
Address		
	California The res	olution is 150° 50 and the format is PNG
1050		Driver_c. Ushad
Language	Engin Di Related	with the map language.
Time cone:	select w	
Daylight firmer	@Yes ONo	
e	Statting Select M Gelect	H 4465 H 2665 H 2
_	Colab. N Colab. america	👻 Sees 👻 Sees 🐨 Need to set it if your country has dayligh time.
Currency Symbols	Curren	.cv, Symbols, for, fuel, repairs, etc., cost.
unit	CHAK B. Suppo	ts Metric or Imperial standard (KM, L, KM/H, L/100KM or M, Gal, M/H, Gal/100M)
Contact		
C	ontact	
	Tel:	
	to b // a	The email is used for receiving important alarms,
	AGGINA.	trip reports and Certificate reminder
	Email:	
LIS.	NIGO:	
	Next	Cancel

3. Klicken Sie hier, um eine Gruppe aus einer Excel-Datei zu importieren.

Superior group: test	×
Group type:	~
select Excel file:	Upload
Select the Grou	up file from local computer

- In der Liste finden Sie Informationen über die ausgewählte Gruppe(n): Name, Übergeordnetes Unternehmen, Unternehmer, Gerät, Adresse, Kontakt, Tel., Mobil und Email.
- 5. Klicken Sie hier, um die Gruppeninformation zu bearbeiten.
- 6. Klicken Sie hier, um die Gruppe zu löschen.



HINWEIS Weitere Informationen auf Seite 86

Benutzerverwaltung Hier können Sie Benutzer verwalten.



- Geben Sie hier den Benutzernamen und die Gruppe ein und klicken Sie auf Q Suchen
- 2. Klicken Sie hier, um einen neuen Benutzer zu erstellen.

Username:		*
Password:		*
Confirma		*
Name:		
Email:		
	Email for Retrieving	password
Group:	select-	Z.
Role:	select-	
Remark:		Chry
		-

Füllen Sie die Pflichtfelder aus und klicken Sie auf **Speichern**, um das Profil zu speichern.

- In der Liste finden Sie Informationen über den Benutzer: Benutzername, Name, Funktion, Gruppe und Status.
- 4. Klicken Sie hier, um die Benutzerinformationen zu bearbeiten. Ein Eingabefenster erscheint. Ändern Sie die gewünschten Informationen und klicken Sie auf **Speichern**. Sie erhalten eine Bestätigung, dass die Daten gespeichert wurden. Klicken Sie auf **OK**.
- 5. Klicken Sie hier, um das Passwort des Benutzers zu ändern. Ein Eingabefenster

erscheint. Geben Sie das neue Passwort einmal bei **Neues Passwort** und einmal bei **Bestätigen** ein und klicken Sie auf **Speichern**. Sie erhalten eine Bestätigung, dass das neue Passwort gespeichert wurde. Klicken Sie auf **OK**.

- Klicken Sie hier, um den Benutzer zu löschen. Ein Fenster erscheint, in dem Sie gefragt werden, ob Sie den Benutzer wirklich löschen möchten. Klicken Sie auf OK.
- Klicken Sie hier, wenn Sie verhindern möchten, dass sich der Benutzer im Fleetmanagement anmeldet. Ein Fenster erscheint, in dem Sie gefragt werden, ob Sie den Benutzer wirklich am Anmelden hindern möchten. Klicken Sie auf OK.

Fahrzeugmanagement Hier können Sie Ihre Fahrzeuge verwalten. Geben Sie Gruppe und Nummernschild ein und klicken Sie auf Q Suchen, wenn Sie Informationen zu einem bestimmten Fahrzeug sehen möchten.



Lic.#:		*	Group:	-select-	~		
Bound device:	×		Driver:		~	-	
Engine Capacity:		•	Brand:		V		
VIN:			Fuel type:		~	-	
Model:			Purchased:		1		
Vehicle icon:	0		Initial mileage:			м	
Mobile:							

Füllen Sie die durch rote Sternchen markierten Pflichtfelder aus: Nummernschild (Lic.#), Motorleistung, Fahrer, Marke, Kraftstoffsorte, Kaufdatum (Gekauft).

Klicken Sie dann auf Speichern

- 2. Klicken Sie auf Inter Excel opposieren, um ein Fahrzeug aus einer Excel-Datei zu importieren.
- Klicken Sie auf Wichte Alarmeenstellungen und stellen Sie die wichtigen Alarme ein, die per E-Mail an die ganze Gruppe geschickt werden. Ein Eingabefenster erscheint.

Important alarm settings	×
Low voltage	Towing
Speeding	High Temperature
Hard acceleration	Hard deceleration
✓ Idling engine	Excessive emission
High RPM	Fatigue driving
Plugged	Quick change lane
Sharp turn	Entry alarm
Exit alarm	☑ OBD communication error(HT192)
Power off	SOS
Crash alarm	Inside fence speeding
Inside fence parking	Vehicle Changed
Ignition on	Ignition off
MILFault	Rfid no login
Rfid Invalid	
Important alarm reminder	C ON OFF
Save	Cancel

Setzen Sie Häkchen in die Kästchen der Alarme, bei denen die ganze Gruppe per E-Mail informiert werden soll.

DE

Klicken Sie dann auf **Speichern.** Eine Speicherbestätigung erscheint. Klicken Sie auf OK

4. In der Übersicht finden Sie Informationen über das Fahrzeug:

Nummernschild (Lic.#)

Fahrer

Gerät verbinden

Gruppe

Anfänglicher Kilometerstand

OBD Laufleistung

Kilometerstand

 Klicken Sie auf , tun die Fahrzeuginformationen zu bearbeiten. Ein Eingabefenster erscheint.



Bearbeiten Sie die Informationen und klicken Sie dann auf **Speichern**. Ein Bestätigungsfenster erscheint. Klicken Sie auf **OK**.

- Klicken Sie auf
 [®]
 _w, um das Fahrzeug zu löschen.

 Ein Warnfenster erscheint. Klicken Sie auf OK. Das Fahrzeug wird gelöscht.
- Klicken Sie auf n, um ein Gerät einzubinden oder loszulösen.
 Ein Hinweisfenster erscheint. Klicken Sie auf OK.
- Klicken Sie auf das geschlossene Kuvert, wenn das Fahrzeug nach jeder Fahrt einen Fahrtbericht an die Gruppe schicken soll. Klicken Sie auf das geöffnete Kuvert, wenn der Fahrtbericht nicht an die Gruppe geschickt werden soll.

DE

Fahrerverwaltung

Hier sehen Sie alle Fahrer in einer Liste. Geben Sie den Benutzernamen, den Namen, die RFID, die Gruppe oder das Nummernschild ein und klicken Sie auf Q Suchen, wenn Sie Informationen über einen bestimmten Fahrer sehen möchten.



 Klicken Sie auf <u>B Neuer Fahrer</u>, um einen neuen Fahrer hinzuzufügen. Ein Eingabefenster erscheint.



HINWEIS:

Mit der Privat-Version GT-55.pv können Sie maximal 5 Fahrzeuge/Geräte anmelden.

Lescars"	Ţ	\odot	1	*	-	
Autuell: Verwaltung » Fahrerverwaltu	Monitor 19	spor	Rindworten	verwaltung		
♦ Alarmaufzeichnungen nach Fahr ^	Neuer Fahr	w				
Fahrsicherheitsbericht	Geben Sie zur bess	eren Verwaltung die F	ahrerinformat	ionen ein.		
Sparsames Fahren Bericht	Grundlegende In	formationen				
DTC Bericht	10					
PID-Bericht	Name:			*		
Momentaufnahme-Protokoll	Gruppe:	-auswaehlen-	*	•		
Reparaturen	Benutzername:			•		
> Wartung	Passwort.	•••••		*		
Berichtsabonnement	Bestaetigen:			*		
Alarmaufzeichnungen nach Fahr	RFID verbinden:	OJa ®Nein				
b Streckenkraftstoffbericht nach F	Geschlecht:	OMaenniich OWeibl	ch			
E Anthrofol	Geburtstag:		Ē			
Fahrzeuge	Mindestalter fuer Fahrerlaubnis:			Jahr		
h Entire	Auftrag:					
- Kanaditara	Gebiet:	-auswaehlen-	✓ -90580	aehlen-	-auswaehlen-	~
M Activity	Adresse:					
Gruppenverwaltung	E Kontakt					
Benutzersverwaltung	Tel					
Fahrerverwaltung	18.					
Fahrezugmanagement	Mooil.					
Geraeteverwaltung	E-Mai:			*		
Funktionsmanagement	MSN/QQ:					
Geofence Verwaltung		Speichern	Abbrechen			
Unternehmensinformationen						

Füllen Sie die mit roten Sternchen gekennzeichneten Pflichtfelder aus: Name, Gruppe, Benutzername, Passwort, Bestätigen, Mobilfunknummer (Mobil), E-Mail und klicken Sie auf **Speichern**. Ein Bestätigungsfenster erscheint, klicken Sie auf **OK**. Sie kehren automatisch zum Hauptfenster zurück.


HINWEIS: Hier legen Sie Benutzernamen und Passwort für die **Persönliche Plattform** und die App fest.

- Klicken Sie auf Plate modern, um einen Fahrer aus einer Excel-Datei zu importieren.
- 3. Klicken Sie auf ^{▲ StauterD-Vetenderg}, um eine ganzes Bündel von RFIDs einem Fahrer zuzuweisen.
- 4. In der Übersicht finden Sie Informationen über den Fahrer:

Benutzername
Name
Gruppe
Nummernschild (Lic.#)
RFID
Geschlecht
Geburtstag
Mindestalter für Fahrerlaubnis
Auftrag
Mobil
E-Mail
Status

- 5. Klicken Sie auf 🖾, um die
 - Fahrerinformationen zu bearbeiten. Ein Eingabefenster erscheint. Füllen Sie die mit roten Sternchen gekennzeichneten Pflichtfelder aus und klicken Sie auf **Speichern**. Ein Bestätigungsfenster erscheint. Klicken Sie auf **OK**, um zum Hauptfenster zurückzukehren.
- Klicken Sie auf and , um dem Fahrer ein RFID zuzuweisen.
- Klicken Sie auf num das Fahrerprofil zu löschen.
- Klicken Sie auf , um das Passwort zu ändern. Ein Eingabefenster erscheint. Geben Sie das neue Passwort in Neues Passwort und Bestätigen ein und klicken Sie auf Speichern. Ein Bestätigungsfenster erscheint. Klicken Sie auf OK.
- Klicken Sie auf a, um zur persönlichen Seite des Fahrers zu gelangen. Die persönliche Plattform (siehe Unterkapitel Persönliche Plattform) wird in einem neuen Browsertab geöffnet.

Geräteverwaltung Hier können Sie alle angemeldeten OBDII GPS-Tracker verwalten.

2 Passign Device	E Dootte D	cal S Retresh							
Device ID	Devicetpe	Software version	Group	Batch .	Uc#	Assign status	Enable time	Assign time	Operation
1cmioq6101112900342	08D-213T	100_213701_5 11.0.2		M0000000	2190007	544	2013-02-05 12:22.45		008
200000001	08D-213T	IDD_216602_5 V1.1.4		M0000000		20.0	2013-02-01 11:14:45		0 0 8
b-mbk2160124300018	08D-212GL/S	IDD_216602_5 V1.1.3	3	N0000000	2105010	Sold	2012-10-29 15:55:24		0.9
petw652160124300001	080-21254.6	ICO_210001_SV10.9	0	N00000000		Stotk	2012-10-29 15 53 52		0 0 8
fbw-g2160124300023	080-21264/6	ICD_216001_5 V10.0		N00000000		204	2012-10-29 15:53 16	-	C (0 10
nnuqqi216012430002	080-2125L/8	IDD_216602_8 V12.3		N00000000	080	544	2012-10-20 15 51 24		10.0
nduxp2150124300025	080-21252.0	IDD_210501_5110.9		M00000000		50.0	2012-10-20 10:50:38		0.0 10
Rejhm2150124300011	08D-212GL/5	IDD_210502_5 V1.1.7		N00000000	2195002	Sold	2012-10-29 15 49:13		10.94
29wree216012430002	080-21204/5	ICO 216002 SV117		1000000000	2195301	Sold	2012-10-29 10 20 20		10.00

- Geben Sie hier Daten ein, wenn Sie nur einen bestimmten OBDII GPS-Tracker verwalten möchten. Sie müssen nicht alle Felder ausfüllen, eines reicht schon aus. Klicken Sie dann auf Q Suchen.
- Klicken Sie hier, um einer Gruppe mehrere OBDII GPS-Tracker zuzuweisen.

Optional		5	elected	
212GL1140203005				
212GL1140203130	and the local division of the local division			
212GL1140203134	- 224			
212GL1140203135	and See			
21264,1140203136	and the second second			
21264,1140203137	_			
212GL1140203140				
0 / 9 Selected		0/0 Selected		

Geben Sie die Gruppe und den OBDII GPS-Tracker-Typ ein. Wählen Sie eine GPS-Tracker-ID aus der Spalte **Nicht ausgewählt** aus und klicken Sie auf den Pfeil nach rechts, um sie in die rechte Spalte **Auswählen** zu verschieben. Klicken Sie auf den Doppelpfeil, wenn Sie alle IDs auswählen möchten. Klicken Sie dann auf **Speichern**. Ein Bestätigungsfenster erscheint. Klicken Sie auf **OK**. Sie gelangen automatisch wieder zum

Hauptfenster.

3. In der Liste finden Sie alle Informationen über Ihre OBDII GPS-Tracker:

Geräte-ID
Gerätetyp
Softwareversion
Gruppe
Stapel
Nummernschild (Lic.#)
Status Bestimmung
Zeit aktivieren
Zeit Bestimmung

4. Klicken Sie hier, um einen OBDII GPS-Tracker einem Unternehmen zuzuteilen. Ein Eingabefenster erscheint.

	11620462100132100313		
Assign to:		Q Search	

Geben Sie das Unternehmen ein und klicken Sie auf Qusuchen Klicken Sie dann auf Save. Ein Bestätigungsfenster erscheint. Klicken Sie auf **OK**. Sie gelangen automatisch wieder zum Hauptfenster.

5. Klicken Sie hier, um die Parameter des OBDII GPS-Trackers zu bearbeiten. Ein Eingabefenster erscheint.



Im Reiter **Grundeinstellung** können Sie die Grundeinstellungen des GPS-Trackers ändern. Schalten Sie den GPS-Tracker ein oder aus (Geräteschalter), schalten Sie die GPS-Funktion ein oder aus (GPS Gerät), legen Sie fest wie viele Datenpakete in einer Datensendung enthalten sein sollen (Upload-Datenpakete) und in welchen Intervallen Datenpakete gesendet werden sollen: Zeiterfassungsintervall, Entfernungserfassungsintervall oder Richtungserfassungsintervall.

Schalten Sie den PID-Schalter ein oder aus und legen Sie die PID-Parametereinstellungen fest. Schalten Sie die Mobiltelefon-Funktion ein oder aus.

Schalten Sie den Signalton ein oder aus.

Schalten Sie den Sleep-Timer ein oder aus und stellen Sie das Zeiterfassungsintervall ein.

Schalten Sie die RFID-Einstellungen ein oder aus.

Schalten Sie den RFID-Ton ein oder aus. Wählen Sie eine Systemsprache und einen Arbeitsmodus (Modus).

Wenn Sie möchten, dass alle GPS-Tracker desselben Typs diese Einstellungen übernehmen, machen Sie ein Häkchen bei **Alle**

Geräte des gleichen Typs aktivieren.

Klicken Sie dann auf Speichern.

Ein Bestätigungsfenster erscheint. Klicken Sie auf **OK**.

Im Reiter **Alarme** können Sie die Alarmeinstellungen ändern.

fuelt Alarme			
amautoektnungen nach Fah	Orunderstellung Ageme Moor		
hrsicherheitsbericht	Gerande-D: 132362717753825385572 Gerandege 080-2130L		
arsames Fahren Bericht	C Entenungen		
10 Dericht			
D-BankM	Uebertoehte Gescheindigkeit Alarmeinsleitungen 133 KmH	EX 0** 50	
mentauhahme-Protokol	Starke Deschleunigung Alameinstellungen 1.4 g	100 or 16	
paraturen	Starles Dremen Alameinstelungen 0.6 g	MERCHI CAT DA	
ning	Temperatur Alameinstellungen 38 °C		
richtsabonnement			
ernaufzeichnungen rach Fah	Hone uma Aamentasurgen toto on	0** Eg	
eckerkrafblofbericht nach Fi	Unterspannung Alameinstellungen 10.5 V	04 E	
alper(n) ~	Erweiterte Mutorteerlauf Aarmeinstellungen 15 min	100 077 E	
hrzeuge	schreiler Spurwechsel Alameinstellungen 0.4 g	1000 OF 50	
itten	Schafe Kune Kameinsbilungen 0.5 g	and an all	
realtung v	An owner the second sec		
upperversaitung	and an		
nuCeroverwähung	Unbilwamung Merue 1.5-g	01 OF E	
tranenaturg	ACC ON Einstellungen		
frezugnanagement	ACC OFF Enstelungen	01 01 5 <u>0</u>	
raelevenvaltung	ML Februinsbiurgen		
nidoremanagement			
ofence Verwaltung			

Klicken Sie auf Einstellungen, um die Alarmschwellen der einzelnen Alarme zu ändern. Ein Eingabefenster erscheint. Ändern Sie die gewünschten Werte und klicken Sie dann auf **Speichern**.

Folgende Alarmtypen können Sie ein- oder ausschalten und durch Klicken auf 🥡 mit einem Signalton versehen:

Überhöhte Geschwindigkeit
Starke Beschleunigung
Starkes Bremsen
Temperatur
Hohe U/min
Unterspannung
Erweiterter Motorleerlauf
Schneller Spurwechsel
Scharfe Kurve
Sekundenschlaf
Unfallwarnung
ACC ON
ACC OFF
MIL Fehlereinstellung

Klicken Sie auf Speichern und dann auf OK.

Im Reiter **Mobil** können Sie einstellen, welche Mobilfunknummern mit dem GPS-Tracker verknüpft werden sollen.

Klicken Sie auf Einstellungen . Ein Eingabefenster erscheint.

Base seting Alarma Hobie					
Device D: 21201.1140203144					
G Setting					
Name If Oble phone number		Carte			
	Mobile				0
	Name	Noble p	tone number	State	
It can support to set max 5 Mobile				Drabled and	-
via SMS message, no need to add				Crabled IE	
the country code if the SIM card				Crather E	-
from the same country as the SIM				Crather E	
	5			Insted E	-
		5	18-0		

Geben Sie hier die gewünschten Mobilfunknummern ein. Setzen Sie ein Häkchen bei **Aktiviert**. Klicken Sie dann auf **Speichern**.

Klicken Sie in der Menüführung in der linken Spalte auf **Geräteverwaltung**, um zum Hauptfenster zurückzukehren.

 Klicken Sie hier, um einen GPS-Tracker zurückzugeben. Ein Bestätigungsfenster erscheint. Klicken Sie auf OK. Der GPS-Tracker wird zurückgegeben. Ein Meldefenster erscheint. Klicken Sie auf OK, um zum Hauptfenster zurückzukehren.

Funktionsmanagement Hier können Sie die Systemfunktion der Benutzer verwalten.

🗆 New 🛛 💭 EGR 🖉 Delete	Analysis					
cadebat (H	Padi					
Internation Admin. The State of Land	Crient Rams Crient Effs Crew FallSmungton Crient Nationance Crient spate Crient Tops Crient					
4::	Vendes					
ad .	Expertexer datasexer tel efficancyexer diverg behaviorincome					
	Management					
	User management					
	All Deele Daale Edit Charge parried Enable Overview daals Asses					
	Rober Insaltari					
	Delte Died Deces					
	Vitide nangement					
	All Bloc Deels Bat Boart Sport Impart PC setting Dataster United Unideobe					
	Ovice management					
	Change Confg Cliquet Channe Channe					
	Orier matagement					
	All Ded Date Date Date Coll Charge period. Date Deter individual pattern Deput					
	Geo-lece management					
	Oraș narașmeit					
	CAM Clown Clim Clipet Crept					
	Cartilizate veninder					
	DAIL Down Dist Dawn Dates					
	The star of the star of the					

Klicken Sie Keine kunne kunne

Hinzufue	gen von Fünktionsin	formation	en
Funktion	sberechtigung	>	
Funktionsname:			8
Funktionstyp:	Benutzerfunktion	•	*
Gruppe:	-auswaehlen-	*	*
Beschreibung:			
			ē
	Naashatakia	Abbrechen	-

Geben Sie hier den Funktionsnamen, den Funktionstyp (z.B. Benutzer/Unternehmen/ Admin) und die Gruppe ein. Unter **Beschreibung** können Sie weitere Notizen hinzufügen.

Klicken Sie auf **Nächste/r/s**. Der Funktionsname wird dem System hinzugefügt. Nach einer kurzen Ladezeit gelangen Sie zum Verwaltungsfenster des neuen Funktionsnamens.

Klicken Sie auf einen Funktionstyp (z.B. Fahrer). Der Name der Funktion ist jetzt farblich markiert.

Klicken Sie auf 🎬 Bearbe... um eine Funktion zu bearbeiten. Folgen Sie demselben Ablauf wie bei der Erstellung einer neuen Funktion. Klicken Sie auf eine Funktion (z.B. Fahrer). Der Name der Funktion ist jetzt farblich markiert. Klicken Sie auf 🛢 Loesch..., um die Funktion zu löschen. Ein Bestätigungsfenster erscheint. Klicken Sie auf OK. Nach einer kurzen Ladezeit, erscheint ein Meldefenster, Klicken Sie auf OK. Unter Analyse(n) können Sie einstellen auf welche Informationen die Funktion Zugriff hat. Unter Management können Sie einstellen, auf welche Verwaltungsoptionen die Funktion Zugriff hat (z.B. Benutzer erstellen oder löschen, Fahrzeuge hinzufügen oder löschen). Setzen Sie bei den gewünschten Optionen ein Häkchen und klicken Sie dann unten auf Speichern. Ein Bestätigungsfenster erscheint. Klicken Sie auf **OK**



HINWEIS:

Wenn Sie auf eine Rolle klicken, braucht das System eine kurze Zeit, um die betreffenden Daten zu laden.

Gruppe löschen

Um eine neu erstellte Gruppe zu löschen, müssen Sie zuerst alle dazugehörigen Daten löschen.

- Rufen Sie die Benutzerverwaltung auf und klicken Sie auf das Mülleimersymbol neben der gewünschten Gruppe.
- 2. Bestätigen Sie die Auswahl, indem Sie auf OK klicken.
- 3. Rufen Sie das **Fahrzeugmanagement** auf und löschen Sie die Fahrzeuge der gewünschten Gruppe. Klicken Sie auf das Mülleimersymbol neben dem Fahrzeug.
- Klicken Sie auf OK, um Ihre Auswahl zu bestätigen. Wiederholen Sie diesen Vorgang für alle Fahrzeuge der gewünschten Gruppe.
- Rufen Sie die Fahrerverwaltung auf und löschen Sie die Fahrer der gewünschten Gruppe. Klicken Sie auf das Mülleimersymbol neben dem Fahrernamen.
- 6. Klicken Sie auf **OK**, um Ihre Auswahl zu bestätigen.
- 7. Rufen Sie das **Funktionsmanagement** auf und wählen Sie im Drop-Down-Menü die gewünschte Gruppe aus.

- 8. Löschen Sie bei **Unternehmensverwalter** den entsprechenden Nutzer (sofern vorhanden) und klicken Sie oben auf **Etwesch**.
- Klicken Sie auf OK, um Ihre Auswahl zu bestätigen.
- 10.Rufen Sie die Gruppenverwaltung auf. Wählen Sie die gewünschte Gruppe aus und klicken Sie auf das Mülleimersymbol.
- 11. Bestätigen Sie Ihre Auswahl, indem Sie auf OK klicken. Die ausgewählte Gruppe wirde gelöscht.

Geofence Verwaltung

Hier können Sie virtuelle Zäune errichten oder verwalten.



1. Klicken Sie auf oben rechts auf das Drop-Down Menü, um einen neuen virtuellen

Zaun zu errichten. Sie können die Form des Zauns auswählen: Polygon, Viereck oder rund.

Klicken Sie einmal auf die Landkarte. Ein rotweißer Kreis erscheint. Klicken Sie auf einen weiteren Punkt auf der Landkarte, der Zaun wird zwischen den Punkten aufgespannt (rot markierte Fläche).

Wenn Sie das gewünschte Gebiet umzäunt haben, bestätigen Sie den Zaun mit einem Doppelklick.

Ein Eingabefenster erscheint.

		Breet
Name:		* Kobryn
Description:		1 mly
		Sal -
		Kamur -Kashyrski
Group:	-select-	× 2 / Ku2
Vehicle:		holm Manevy
		Hrubieszow «Volodymyr-Volynsky
	select all (each vehicle can set up three	e Novovolynsk Lutsk
Alarms	Entering I Leaving	Chervonolitica Di
10011101	Seeding Km/H	
		Krem
	Parkingminutes	Lviv

Geben Sie hier den Namen des Zauns, eine Beschreibung, die Gruppe, die in dem eingezäunten Gebiet bleiben soll, die Fahrzeuge aus der Gruppe und die Alarmarten ein und klicken Sie auf **Speichern**.

- 2. Wählen Sie hier die Gruppe aus, deren Zaun oder Zäune Sie sehen möchten.
- In der Liste finden Sie die Namen aller Zäune der ausgewählten Gruppe. Setzen Sie ein Häkchen neben den Zaun, den Sie als rote Markierung in der Landkarte einblenden möchten.
- Klicken Sie hier, um den Zaun zu löschen. Ein Bestätigungsfenster erscheint. Klicken Sie auf OK.



HINWEIS:

Wenn der Zaun einem Fahrzeug zugewiesen ist (siehe Eingabefenster bei Erstellung eines Zauns), so müssen Sie erst die Kopplung zwischen Fahrzeug und Zaun lösen, bevor Sie den Zaun löschen können. 5. Klicken Sie hier, um die Zaundaten zu bearbeiten.



HINWEIS:

Fahrzeuge koppeln und entkoppeln Sie über den Punkt **Fahrzeuge**. Setzen Sie ein Häkchen neben das entsprechende Nummernschild, um das Fahrzeug mit dem Zaun zu koppeln. Entfernen Sie das Häkchen, um das Fahrzeug zu entkoppeln.

Klicken Sie auf **Speichern** um die Änderungen zu speichern.

6. Klicken Sie hier, um nach Unternehmen, Gebäuden und Adressen zu suchen.



Geben Sie den Suchbegriff in die Suchleiste ein und klicken Sie auf **Suchen** oder klicken Sie auf die Enter-Taste Ihrer Computertastatur.



HINWEIS:

Schon nach Eingabe des ersten Buchstabens werden Ihnen Suchbegriffe angeboten. Sollte der gewünschte Begriff dort auftauchen fahren Sie mit der Maustaste darauf und bestätigen Sie ihn mit einem Klick.

Eine Auswahl erscheint in der Liste unter der Suchleiste. Klicken Sie hier auf den gewünschten Begriff, um ihn auf der Karte anzuzeigen.

Unternehmensinformationen Geben Sie hier die grundlegenden Informationen Ihres Unternehmens ein: Unternehmen Adresse, Kontakt, Tel., Mobilfunknummer, E-Mail, IM, Währungssymbol und Erstellungsdatum. Klicken Sie auf **Speichern**, um die Eingaben zu speichern. Systemübertragung Diese Funktion betrifft nur GPS-Tracker des Typs MPIP-618.

Systemlog Hier sehen Sie eine Übersicht aller Systemvorgänge (z. B. Anmelden, Abmelden) innerhalb eines ausgewählten Zeitraums.

87957			
Time	Module	Operation	Operator
2015-01-30 09:07:15	Login/Exit	Login system	cadeflect
2015-01-30 08:47:54	Role management	Edt role authorization:	castellest
2015-01-30 08:42:45	Role management	Delete role: driver	castellest
2015-01-30 08:33:28	Role management	New role: driver	castellest
2015-01-30 08:23:04	Device management	Return device: coffmb2160132180381	catellet
2015-01-30 08:12:47	Device management	Edit basic parameters: 213001133100018	catellect
2015-01-30 07:55:56	Device management	Edit basic parameters: 213081133100018	castellest
2015-01-30 07:15:17	LoginExt	Login system	catellect
2015-01-30 07:14:36	LoginExt	Login system	cadellect
2015-01-30 05:33:48	Login/Exit	Login system	cadellect
2015-01-29 23 05 06	LoginExit	Login system	castellest
2015-01-29 21:58:19	LoginExt	Login system	catellet
2015-01-29 16:17:30	Driver management	Edit driver: gftd	castellest
2015-01-29 16:06:47	Driver management	New driver, gftd	catellect
2015-01-29 15 47 18	vehicle management	vehicle #8251.213F channel PDs setting	catebox

 Geben Sie hier den gewünschten Zeitraum und den gewünschten Betrieb ein, um die Anzahl der angezeigten Logbucheinträge einzuschränken. Klicken Sie auf

Fleetmanagement

Q Suchen

2. Hier stehen die einzelnen Logbucheinträge:

Zeit
Modul
Betriebshandlung
Betrieb

Zertifikatserinnerung Hier finden Sie alle Zertifikatserinnerungen.

p-select-	M Lic.F.	M Docu	nerts remind	4,6000		
Add reminder	S Refesh			3		
Group	Lic.#	Oescribe document	Starting date of validity	Date of ending of validity	Operation	
	8_45_CLG	ITP	2012-12-24	2013-12-21		
TENTCAR	PH-12-MIG (3)	RCA	2013-12-01	2013-12-24	D B	
325	PH-75-KRF	ITP .	2014-01-08	2014-02-08	D2 B4	
TINTCAR	PH-05-AMA	Contract_Comod	2014-05-25	2214-06-25	DA	

- 1. Geben Sie Gruppe und Nummernschild/er ein und klicken Sie auf Q. Suchen .
- 2. Klicken Sie hier, um eine Erinnerung hinzuzufügen. Ein Eingabefenster erscheint.

- Geben Sie hier Gruppe, Nummernschild (Lic.#), eine Beschreibung des Dokuments, Beginn und Ende des Gültigkeitszeitraums und ein Erinnerungsdatum ein. Klicken Sie dann auf Speichern.
- Klicken Sie hier, um die Erinnerungsinformationen zu bearbeiten.

Group:	CAI	~	£	
Lic.#:	B_45_	~	+	
Describe document:	ITP	*		
me of the issuer of the documer	Inspectie Tehnica Per			
Document Number:	123			
Starting date of validity:	2012-12-24 *			
Date of ending of validity:	2013-12-24 📰 *			
Validity period(days):	365			
Reminder date:	2013-12-21			
Cost(\$):	0			

Ändern Sie die gewünschten Daten und klicken Sie auf **Speichern**.

 Klicken Sie hier, um die Erinnerung zu löschen. Ein Bestätigungsfenster erscheint. Klicken Sie auf **OK**.

Kundenservice: 07631/360-350 Importiert von: PEARL.GmbH | PEARL-Straße 1–3 | D-79426 Buggingen

© REV1/27.07.2015 - EB/MB//BS//DH